Panasonic




LBJ70071









取扱説明書

保管用

住宅用照明器具(フットライト)

施工説明付き

LBJ70071 LBJ70072 LBJ70075 LBJ70076 LBJ70077 LBJ70078

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」(1 ページ)を 必ずお読みください。この取扱説明書は大切に保管してください。 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や 損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容」です。

「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。 ■お守りいただく内容を、次の図記号で 説明しています。(下記は図記号の一例です。)





してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



●異常を感じた場合、速やかに電源を切る 異常状態が収まったことを確認し、販売店 またはお客様ご相談窓口にご相談ください。



LBJ70072、LBJ70076、LBJ70077、LBJ70078のみ対象

●コンセントは1500ワット(15A)を超えて 使用しない 過熱して、火災のおそれがあります。

分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない 火災、感電、落下によるけがのおそれが あります。

注意

●照明器具には寿命があります。 設置して10年経つと、外観に異常が なくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、 感電、落下などに至る場合があります。

◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき 自主点検してください。



●お手入れの際は、電源を切る

通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

●本体の取り外しは販売店、工事店に依頼する 本体の取り外しには資格が必要です。



●温度の高くなるものを置かない

火災の原因となることがあります。

◎器具の真前にストーブなどを置かないでください。

工事店様へ

必ず守る

施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。 この説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工説明

■取付面

●次のような場所には取り付けない 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・傾斜した場所

◎この器具は壁面埋め込み専用です。



●メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張り の木造の造営材に器具を取り付ける場合は、 器具の金属部と絶縁をとる

木ネジ、器具の取付板等とメタルラス、ワイヤラス、金属 板とが電気的に接触しないように取り付けてください。 守らないと、漏電した場合、火災のおそれがあります。



禁止

⚠ 警告

■壁スイッチ

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、 一般の入切用スイッチに交換する 火災のおそれがあります。

必ず守る









◎調光器の取り外しが必要です。

必ず守る

■その他

●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電の おそれがあります。

●電源線は本体の差込み穴の奥まで 確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、火災、感電の おそれがあります。

●器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う

取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

注意



●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない 火災、感電の原因となることがあります。

水ぬれ禁止 ◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

で使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- ●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- ●LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ●昼間でも暗い場所では昼間に点灯したり、夜間でも明るい場所では夜になっても点灯しない場合があります。
- ●明るいときに電源を入れると、一瞬点灯する場合があります。
- ●LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ●LED光源は交換できません。


【周囲の影響】


- ●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- ●器具の前に物を置くと明るさセンサ部が影となり点灯する場合があります。
- ●器具の直前(約30cm以内)に鏡や白い物を置いたり、白っぽい服装で立つと反射光で明るさセンサが反応して 点滅を繰り返す場合があります。

LBJ70072、LBJ70076、LBJ70077、 LBJ70078のみ対象

●コンセントにプラグを接続する場合は、 発光部や明るさセンサにかからないよう にしてください。


ちらつきの原因となる場合があります。





施工前のご確認事項

- ●壁スイッチを設けることをおすすめします。壁スイッチを設けると使用しない時や お手入れの際に電源を切ることができます。
- ●ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ2個まででご使用ください。 (3個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ●器具表示の指定方向以外に取り付けた場合、正しく動作しない場合があります。
- ●器具の取り付けは、下図寸法を壁・床や障害物から離して取り付けてください。 (離さないと点滅を繰り返す場合があります。)





●別売部品が必要です。

ボックス取り付けの場合

スイッチボックスは、JIS適合品をご使用ください。

LBJ70071、LBJ70072、LBJ70075、 LBJ70076、LBJ70077の場合

1コ用スイッチボックス(カバー付き)に 取り付け可能です。

当社1コ用スイッチボックス品番:**DS4911K**

LBJ70078の場合

2コ用スイッチボックス(カバー付き)に 取り付け可能です。

当社2コ用スイッチボックス品番:DS4912

ボックスなし取り付けの場合

取り付けには、別売のはさみ金具が必要です。 適合はさみ金具品番:

WN3990K


(パネルはさみ金具3~10mm壁用)

WN3993020

(石こうボード用はさみ金具7~18mm壁用)

LBJ70071、LBJ70075の取り付けかた


各部のなまえ




取り付け前のご準備

1 壁面に埋込穴をあける

・取り付け方法により埋込穴寸法が異なります。





2 取付金具からパネルを取り外す

①パネルを引き上げる

②パネルの上側を手前 に引く

(説明図は、LBJ70075を 使用しています。



照明器具を取り付ける 安全のため、電源を切ってから 行ってください

※説明図は、LBJ70075を使用しています。

■ 電源線を接続する


·適合電線 VVF φ1.6、2.0単線





器具の取り替え等で 電源線を外す場合は、 マイナスドライバー等 を解除穴に差し込みな がら電源線を引き抜く。

2 取付金具を取り付ける

・取付金具の取付方向表示に 従って取り付けてください。







3 パネルを取り付ける


①下側をはめ込む


②上側を押しつける

③確実に取り付けられて いることを確認する

注意

パネルを確実に取り付けないと、明るさセンサが正常に動作しない場合があります。






4 電源を入れて点灯を確認する

明るさセンサ部を暗くして点灯することを確認してください。

3

LBJ70072、LBJ70076、LBJ70077の取り付けかた


各部のなまえ




取り付け前のご準備

1│壁面に埋込穴をあける

・取り付け方法により埋込穴寸法が異なります。





2 取付金具からパネルを取り外す

①パネルを引き上げる②パネルの上側を手前に引く(説明図は、LBJ70076、LBJ70077を使用しています。)

1

照明器具を取り付ける 安全のため、電源を切ってから 行ってください

※説明図は、LBJ70076、LBJ70077を使用しています。

■ 電源線を接続する


·適合電線 VVF Ø 1.6、2.0単線





器具の取り替えなどで電源線を外す場合は、マイナスドライバーなどをはずし穴に差し込みながら電源線を引き抜く。器具側の電線が一緒に抜けている場合がありますので、最後に指などで押して確実に接続されているか確認する。

2 取付金具を取り付ける

・取付金具の取付方向表示に 従って取り付けてください。








3 パネルを取り付ける

- ①下側をはめ込む
- ②上側を押しつける
- ③確実に取り付けられて いることを確認する

注意

パネルを確実に取り付けないと、明るさセンサが正常に動作しない場合があります。






4 電源を入れて点灯を確認する

明るさセンサ部を暗くして点灯することを確認してください。

LBJ70078の取り付けかた


各部のなまえ




取り付け前のご準備

1│壁面に埋込穴をあける


・取り付け方法により埋込穴寸法が異なります。





| 2 | 取付金具からパネルを取り外す

①パネルを引き上げる ②パネルの上側を手前 に引く



照明器具を取り付ける 安全のため、電源を切ってから 行ってください

■ 電源線を接続する

·適合電線 VVF φ1.6、2.0単線





器具の取り替えなどで電源線を外す場合は、マイナスドライバーなどをはずし穴に差し込みながら電源線を引き抜く。器具側の電線が一緒に抜けている場合がありますので、最後に指などで押して確実に接続されているか確認する。

2 取付金具を取り付ける

・取付金具の取付方向表示に 従って取り付けてください。







3 パネルを取り付ける


①下側をはめ込む

②上側を押しつける

③確実に取り付けられていることを確認する

注意)

パネルを確実に取り 付けないと、明るさ センサが正常に動作 しない場合があります。



4 電源を入れて点灯を確認する

明るさセンサ部を暗くして点灯することを確認してください。

枚障かな?と思ったら

下表に従って点検してください

現 象	考えられる原因	処 置	参照ページ
暗くなっても点灯しない	明るさセンサ部に光があたっている	光の原因を取り除く	<u>-</u> 2ページ
明るいのに点灯する	明るさセンサ部が影になっている		で使用上に関するお知らせ」
	明るさセンサ部にごみや汚れが ついている	明るさセンサ部を傷つけないように やわらかい布でふき取る	ト記 「お手入れについて」
点滅を繰り返す	器具の直前(約30cm以内)に光を反射 するもの(鏡や白い物など)がある	器具の直前(約30cm以内)には、 光を反射するものを置かない	。2ページ 「ご使用上に関するお知らせ」

●上記の点検でなお異常のある場合には、ただちに電源を切り、ご購入の販売店、工事店、別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。

安全のため、電源を切ってから行ってください


- ●明るく安全に使用していただくため、 定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
- ●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布を よく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で 仕上げてください。

確認 シンナー、ベンジンなどの 揮発性のものでふいたり、 殺虫剤をかけたりしないでください。 変色、破損の原因となります。

パネルの取り外しかた

パネルの下側の欠き取りに マイナスドライバーなどを 差し込んで取り外す

'説明図は、LBJ70075を' (使用しています。



保証書またはカバーのラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。

品番	使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	コンセント容量
□LBJ70071 □LBJ70075	AC 100 V	50/60 Hz共用	0.7W (センサ待機時0.15W)	0.011A	
□ LBJ70072 □ LBJ70076 □ LBJ70077 □ LBJ70078					1500Wまで

●LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)光源の寿命は、点灯しなくなるまでの 総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

使いかた・お手入れ・修理などは…

- ■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
- ▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

話 お買い上げ日 年 月

- ●保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により 修理させていただきます。
 - *修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用 部品および補助材料代 部品代

出張料 技術者を派遣する費用

●アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、 お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせ ください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製 名 住宅用照明器具

●品 番 上記「仕様」をご参照ください。

●故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ただし、LED電源については3年間です。

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の 場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 | 6年 |

*当社はこの照明器具の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品) を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社

インテリア照明ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2013

В

LBJ70071 - T2A N0413 - 00